



Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um den Gebrauch und die Bedienung Ihrer Marea Smart-Watch vollständig zu verstehen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SCHNELLANLEITUNG FÜR SMARTWATCH

Einführung / Anleitung

Halten Sie den Berührungsbereich unten auf dem Display gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Aufladen und Aktivieren der Smartwatch - Bevor die Smartwatch zum ersten Mal verwendet wird, muss sie aufgeladen und aktiviert werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte magnetische Ladegerät. Die Kontakte auf der Rückseite der Smartwatch müssen mit den Kontakten am Ende des Ladegerätes verbunden werden.

SMARTWATCH-APP INSTALLIEREN

1. Gehen Sie auf unsere Website **www.mareasmart.com** und finden Sie Ihr Uhrenmodell (B57007).
2. Laden Sie die offizielle App, die Ihrem Smartwatch Modell entspricht herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy
3. Öffnen Sie die Anwendung und aktivieren Sie alle Berechtigungen, die die Anwendung anfordert.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
5. **Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch nicht direkt über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, trennen Sie die Verbindung.**
6. **Verbinden Sie Ihre Marea Smartwatch immer über die App**

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Anzeige Display auswählen

Drücken Sie lange auf den Touchbereich der Hauptoberfläche der Anzeige um die Display-Anzeige direkt auszuwählen, es gibt 5 verschiedene Anzeigen.



Schritte/Entfernung/Kalorien

Überprüfen Sie die Anzahl der täglichen Gehschritte, die Gehstrecke und den Kalorienverbrauch zu jeder Tageszeit. Wenn die Smartwatch mit der App verknüpft ist, sendet sie die Daten an die App.



Herzfrequenz

Wechseln Sie zum Start auf die Herzfrequenz-Schnittstelle Echtzeit-Herzfrequenz-Erkennung. Wenn die Smartwatch mit der App verknüpft ist, sendet sie die Daten an die App



Blutdruck

Wechseln Sie auf die Blutdruck-Schnittstelle, um die Echtzeit-Blutdruckerennung zu starten. Wenn das Armband mit der App verknüpft ist, sendet es die Daten an die App. Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.



Sauerstoff im Blut

Wechseln Sie zur Blutsauerstoff-Schnittstelle, um die Echtzeit-Blutsauerstofferkennung zu starten. Wenn die Smartwatch mit der App verbunden ist, sendet sie die Daten an die App.

Sport

Drücken Sie lange auf die Sportmodus-Schnittstelle, um in ihr die Sportart auszuwählen, klicken Sie darauf, um die Sportart zu wechseln. Lange drücken, um die Messung zu starten wieder langes Drücken stoppt die Messung.



Gesundheit von Frauen

Drücken Sie lange auf die Schnittstelle Frauengesundheit, um den Zyklusstatus einzusehen.



Atmen Sie

Drücken Sie lange auf die Atemschnittstelle, um den Atemtrainingstest aufzurufen.



Nachricht

Drücken Sie die Nachrichtenschnittstelle lange, um die empfangenen Nachrichten anzuzeigen. Klicken Sie drauf, um zur nächsten Nachricht zu gelangen. Lange drücken, um diese Nachricht zu löschen.



Einstellungen

Drücken Sie lange auf die Einstellungsoberfläche, um das Einstellungsmenü aufzurufen, das die folgenden Funktionen enthält:



About - Über

Lang drücken, um Bluetooth-Informationen anzuzeigen: die letzten vier Ziffern der Adresse und die Versionsnummer.

Wiederherstellen

Lang drücken, um die Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen



Ausschalten

Lange drücken, um die Smartwatch abzuschalten.

Telefon finden

Lange drücken, damit das Telefon vibriert und/oder klingelt.



Helligkeit

Lange drücken, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungen müssen auf der APP eingestellt und aktiviert werden. Das Telefon und die Smartwatch müssen über Bluetooth verbunden sein, damit die Smartwatch Benachrichtigungen vom Telefon empfangen kann.



Überwachung des Schlafes

Tragen Sie die Smartwatch beim Schlafen, um die Gesamtschlafdauer sowie den Tief- und Leichtschlafzustand zu überwachen.

VORSICHT

1. Verwenden Sie keine Netzteile mit Ladespannung >5V und Ladestrom >2A
2. Laden Sie nicht, wenn das Gerät nass ist.
3. Dieses Produkt ist ein elektronisches Überwachungsprodukt und darf nicht als medizinisches Gerät verwendet werden. Die Testergebnisse dienen nur als Referenz.
4. Blutdruck-Testmethode: Vor dem Test mehr als 5 Minuten ruhen; vor dem Test 2 Stunden lang nicht essen, rauchen, Medikamente einnehmen oder Koffein trinken; Halten Sie während des Tests eine bequeme und ruhige Sitzposition ein und sprechen Sie leise. Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch die gleiche Höhe wie das Herz hat (wie auf dem Bild gezeigt)



2 1. Warum funktioniert der Blutdrucktest nicht?

Der Blutdrucktest wird durch die äußere Umgebung und die persönliche Hautfarbe beeinflusst. Die Blutdrucküberwachung misst nur Änderungen des Blutdrucks.

Es kann den Blutdruck von Patienten mit Bluthochdruck nicht testen oder überwachen. Es kann nicht als Medizinprodukt verwendet werden. Die Testergebnisse dienen nur als Referenz.

2. Warum erhält das Armband keine Benachrichtigungen?

2.1 Android-Handy:

Wenn der Benutzer den Benachrichtigungsschalter zum ersten Mal einschaltet, fragt die App nach den entsprechenden Berechtigungen. Aktivieren Sie alle erforderlichen Berechtigungen.

2.2. IOS-Telefon:

Wenn der Benutzer den Anruf- oder Nachrichtenbenachrichtigungsschalter einschaltet, öffnet das System automatisch die Pairing-Anforderung. Der Benutzer muss die Kopplung bestätigen.